

Version 3.0

Published by: DEUTZ AG Ottostrasse 1 51149 Cologne

E-mail: bkm.de@deutz.com

### Agenda

2

1.	Wichtige Hinweise	Seite 4
2.	Anmeldung auf der AX4 Plattform	<u>Seite 6</u>
3.	Erfassung von Kapazitäten in AX4	
а	) Bezeichnung neue Bearbeitungsmaschine	Seite 9
b	b) Zuordnung Teilenummern zu einer Bearbeitungsmaschine	Seite 10
С	e) Zeitperiode	<u>Seite 11</u>
d	l) Kapazitäten	Seite 13
е	e) Schichten	Seite 14
f)	) Ramp-up (15%-30%)	Seite 15
g	) Ampelkalkulation	Seite 16
h	) Flexibilitätskennzahlen	Seite 19
i)	Kommentarfeld	Seite 20
4.	Speichern und Freigabe neuer Maschinen	Seite 22
5.	Fehler bei Freigaben neuer Maschinen	Seite 24
6.	Maschinenübersicht	Seite 28
7.	Löschen einer Maschine	Seite 31
8.	Update von Kapazitäten Teil 1 – manuell-	Seite 33
9.	Update von Kapazitäten Teil 2 – durch Reminder-	Seite 37
1 <b>0</b> .	Weiteres	Seite 39
	Version 3.0 gültig ab Sep 2022 Rückfragen? bkm.de@deutz.com	© DEUTZ AG





# **1. Wichtige Hinweise**

**1. Wichtige Hinweise** 



- 1. Die Erfassung von Kapazitätsdaten auf der AX4-Plattform ersetzt keinesfalls die bisherigen Meldepflichten oder Vertragsinhalte.
- 2. Anzugeben im AX4 sind die Kapazitäten für die DEUTZ Materialnummer(n) **nur der Engpassmaschine**, die für die Ausbringungsstückzahl ausschlaggebend ist. Dadurch ist gewährleistet, dass die Kapazitäten der Ausbringung ihrer Maschine entsprechen.
- 3. Die Kapazitätsbetrachtung dient DEUTZ zur strategischen Planung. Die Lieferabrufe sind weiterhin als bindend zu betrachten.
- 4. Die Kapazitätserfassung und <u>Aktualisierung</u> ist Bestandteil der Logistikbewertungs-KPI im <u>DEUTZ Lieferantencockpit</u>. Eine Nichtnutzung führt zu einer Runterstufung in der Bewertung.
- 5. Die Kapazitätserfassung ist alle 4 Monate zu aktualisieren. Eine Erinnerung erfolgt durch AX4 automatisiert per Mail.
- 6. Die Kapazitätsangaben werden automatisiert in eine <u>Ampellogik</u> übersetzt. Es ist damit ersichtlich, ob eingereichte Kapazitäten mit den Einteilungen der DEUTZ AG übereinstimmen.





# 2. Anmeldung auf der AX4 Plattform

2. Anmeldung auf der AX4 Plattform

- Link für die Anmeldung in AX4: <u>https://www.ax4.com/ax4/</u>
- Voraussetzung:

Benutzername

Passwort

Bitte dafür <u>bkm.de@deutz.com</u> kontaktieren!





- Danach bekommen Sie einen bzw. bei Bedarf auch <u>mehrere Benutzernamen</u> zugeordnet sowie ein Passwort in einer separaten Mail von AX4 das max. 24 Stunden gültig ist.
- Daher bitte innerhalb der 24 Stunden ein eigenes Passwort generieren



### 1. Anmeldung auf der AX4 Plattform

2. Anmeldung auf der AX4 Plattform



 Nach erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen aufgezeigt welche Materialnummern noch einer Maschine zugeordnet werden sollen:



- Die Materialnummern ergeben sich aus den aktuellen Lieferabrufen
- Sobald die Teilenummer einer Maschine zugeordnet sind, tauchen diese bei der Anmeldung nicht mehr auf!
- Ziel: Keine Teilenummern im Log On Fenster





# **3. Erfassung von Kapazitäten in AX4**

3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



• Die Erfassung der Kapazität erfolgt über den Reiter "Kapazität" und "Maschinenkapazität erfassen"



- a) Bezeichnung neue Bearbeitungsmaschine:
- Bitte geben Sie hier der Bearbeitungsmaschine / Fertigungslinie / Werkzeug einen individuellen und Namen

Kapazitätsanfrage	
Lieferant: <b>TestLieferant</b> Bezeichnung der Bearbeitungmaschine/Fertigungslinie	



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



**b)** Zuordnung Teilenummern zu einer Bearbeitungsmaschine

Teile			
+ ArtikelNr hinzufügen	0		- 1
[ <sup>↑</sup> ] Mehrere Artikel hochladen			_

- Bitte tragen Sie hier die DEUTZ Materialnummern ein, die über die Engpassmaschine laufen
- Sie können nacheinander Teilnummern per "ArtikelNr hinzufügen" eingeben oder mehrere Materialnummern auf einmal hochladen
- Hinweis: Die Materialnummer ist immer 8-stellig und hat weder Buchstaben noch Sonderzeichen (Bsp. 04131234)
- Achtung: Eine Materialnummer kann <u>nur einer Engpassmaschine zugeordnet werden</u>, keine Dopplungen!



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



#### c) Zeitperiode

Zeitr	iume									
	Für den Fall	, dass eine Tei	lenummer für die Herstellur	ng auf verschiedenen Masch	inen bearbeitet wird, geber	Sie bitte nur die Engpassn	naschine an.			
Pos.	Zeitpe	eriode	Aktuelle Kapazität Stk/Wo. (nur Deutz)	Maximal-Kapazität Stk./Wo. (nur Deutz)	Aktuelle Kapazität Schichten/Wo.	Maximal-Kapazität Schichten/Wo.	Ramp up +15% (in Wochen)	Ramp up +30% (in Wochen)		
1	i dd.MI	М.уууу							×	
	+ Position hir	nzufügen	Ausgewählte Positionen entfernen							

- Bitte tragen Sie hier ein Datum ein ab dem die angegebenen Kapazitätsdaten ihre Gültigkeit haben!
- Die Anzahl der Positionen steht nicht in Relation mit der Anzahl der Teilenummern! Es gilt hierbei die Gesamtkapazität f
  ür alle eingef
  ügten Teilenummern einzutragen
- Falls Sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Kapazitäten haben (bspw. aufgrund Prozessoptimierung, zusätzlicher BAZ, Kurzurlaub, Werksferien, Kurzarbeit, …) können Sie dies in einer zusätzlichen Position tagesgenau angeben
  - Ein ausführliches Beispiel ist auf der Folgeseite zu sehen



#### 3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



• **Beispiel**: Sie haben Werksferien von KW29-32, in denen Sie nicht produzieren und liefern. Damit diese Information korrekt in unser System übertragen wird, sind 3 Zeitperioden erforderlich:

Zeitr	äume Für de	en Fall, dass ei	ine Teilenummer fü	r die Herstellung auf	verschiedenen Mas	ichinen bearbeitet wi	ird, geben Sie bitte n	ur die Engpassmaschi	ine an.	1. Zeitperiode gilt ab 01.01.2022 bis zur Pflege einer zweiten Zeitperiode
Pos.		Zeitperiode	Stk/Wo. (nur Deutz)	Maximal-Kapazitat Stk./Wo. (nur Deutz)	Schichten/Wo.	Schichten/Wo.	Wochen)	Wochen)		
1	0	01.01.2022	50.00	100.00	15.0	15.0	8.00	12.00	8	
Pos.		Zeitperiode	Aktuelle Kapazität Stk/Wo. (nur Deutz)	Maximal-Kapazität Stk./Wo. (nur Deutz)	Aktuelle Kapazität Schichten/Wo.	Maximal-Kapazität Schichten/Wo.	Ramp up +15% (in Wochen)	Ramp up +30% (in Wochen)		2. Zeitperiode gilt ab 18.07.2022 mit der Kapazität 0 (aufgrund der
2	0	18.07.2022	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	8	Werksferien KW29-32)
Pos.		Zeitperiode	Aktuelle Kapazität Stk/Wo. (nu <del>r</del> Deutz)	Maximal-Kapazität Stk./Wo. (nur Deutz)	Aktuelle Kapazität Schichten/Wo.	Maximal-Kapazität Schichten/Wo.	Ramp up +15% (in Wochen)	Ramp up +30% (in Wochen)		
з	0	15.08.2022	50.00	100.00	15.0	15.0	8.00	12.00	8	3 Zeitperiode gilt ab Aplauf
	(+) Po	sition hinzufügen	i Ausgewählte Posit	tionen entfernen	_			_		15.08.2022 mit entweder der alten Kapazität vor den Werksferien oder ggf. einer Neuen

 Hinweis: Die Kapazitätsinformationen aus der letzten Zeitperiode gelten, theoretisch gesehen, bis unendlich! Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Sie bei der Eingabe von Werksferien o.Ä. immer auch eine Zeitperiode für den Zeitraum danach einfügen, sodass Ihre reguläre Kapazität wieder gültig wird.



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



#### d) Kapazitäten

Zeiti	räume								
	Für den Fall, dass ein	e Teilenummer für die Herstellur	ng auf verschiedenen Masch	inen bearbeitet wird, geben	Sie bitte nur die Engpassr	naschine an.			
Pos.	Zeitperiode	Aktuelle Kapazität Stk/Wo. (nur Deutz)	Maximal-Kapazität Stk./Wo. (nur Deutz)	Aktuelle Kapazität Schichten/Wo.	Maximal-Kapazität Schichten/Wo.	Ramp up +15% (in Wochen)	Ramp up +30% (in Wochen)		
1	dd.MM.yyyy							⊗	
	+ Position hinzufügen	📗 Ausgewählte Positionen entfernen							

- Bitte tragen Sie hier einmal die aktuelle und maximale Kapazität in <u>Stk./Woche</u> ein
- Bitte hier nur Absolute- und keine Dezimalzahlen verwenden
- Wichtig: die Kapazität gilt für die in der Engpassmaschine hinterlegte(n) Materialnummer(n).
- Wichtig: Ist in der letzten Zeitperiode eine Kapazität mit "0" hinterlegt, gilt die ab dem Zeitpunkt bis Unendlich



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



#### e) Schichten

Zeitr	äume									
	Für de	en Fall, dass ein	ne Teilenummer für die Herstel	ung auf verschiedenen Masch	iinen bearbeitet wird, geber	n Sie bitte nur die Engpassi	maschine an.			
Pos.		Zeitperiode	Aktuelle Kapazität Stk/Wo. (nu Deutz)	Maximal-Kapazität Stk./Wo. (nur Deutz)	Aktuelle Kapazität Schichten/Wo.	Maximal-Kapazität Schichten/Wo.	Ramp up +15% (in Wochen)	Ramp up +30% (in Wochen)		
1	0	dd.MM.yyyy							8	
	+ Pos	sition hinzufügen	🔟 Ausgewählte Positionen entfernen							
				_		_	_	_		

- Bitte tragen Sie hier einmal die aktuelle bzw. maximale Anzahl der Schichten/Woche ein
- Die Anzahl der maximalen Schichten ist die zur Erreichung der maximalen Kapazität



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



f) Ramp-up (15% -30 %)

Zeit	räume								
	Für den Fall, dass ein	e Teilenummer für die Herstellu	ng auf verschiedenen Masch	inen bearbeitet wird, geber	n Sie bitte nur die Engpassn	naschine an.			
Pos.	Zeitperiode	Aktuelle Kapazität Stk/Wo. (nur Deutz)	Maximal-Kapazität Stk./Wo. (nur Deutz)	Aktuelle Kapazität Schichten/Wo.	Maximal-Kapazität Schichten/Wo.	Ramp up +15% (in Wochen)	Ramp up +30% (in Wochen)	2	2
1	i dd.MM.yyyy							×	
	+ Position hinzufügen	ill Ausgewählte Positionen entfernen							

- Bitte tragen Sie hier die Anzahl der Wochen, die in etwa benötigt wird, um die genannte maximale Kapazität weiter um 15% bzw. 30.% zu erhöhen
- Hinweis: Diese Information gilt als Indikator und ist nicht bindend



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



g) Ampelkalkulation

#### Berechnungsgrundlage und Erläuterung der Ampeln

Die Ampel orientiert sich an dem kumulierten Bestand über 20 Wochen (52 Wochen bei Übersee-Lieferanten)

Bestand (Vorwoche) + Kapazität - Einteilungen (aktueller Woche) ------= Kum. Bestand

#### • Wenn...

- Kum. Bestand in allen Wochen > 0
- Kum. Bestand in min. einer Woche < 0
- Kum. Bestand in min. einer Woche < Max-Kapa pro Woche

 $\rightarrow$  Rote Ampel

→ Grüne Ampel

 $\rightarrow$  Gelbe Ampel (Warnung)



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



- Bei einer roten Ampel (= Kapazität reicht nicht aus) markieren die roten Pfeile die Wochen/Monate, wo der kum. Bestand im negativen Bereich ist
- Mit dem Button "Simulation Abgleich" können Sie überprüfen, mit welcher Kapazität Sie bei einer grünen Ampel landen und uns damit ausreichend Menge zusichern. Dies bedeutet, dass Sie bei einer Neueingabe der Kapazität bestätigt bekommen, ob Sie sich weiterhin in einem Engpass befinden



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4

Abgleich Lieferplan	einteilu	ungen v	s. Max.	. Kapazi	ität															
C Simultation Abglei	ch																			
	(	Ampelka	lkulation	ı für 20 K	alenderw	roche vor	genomm	en.						Monat						[
ĸw	28/22	29/22	30/22	31/22	32/22	33/22	34/22	35/22	36/22	37/22	38/22	39/22	40/22	41/22	42/22	43/22	44/22	45/22	46/22	47/22
DEUTZ Einteilung	0	0	0	540	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapazität	50	50	50	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Kumulierter Bestand	50	100	150	-40	310	660	1010	940	1290	1640	1990	2340	2690	3040	3390	3740	4090	4440	4790	5140

- Mit Klick auf "Monat" können Sie die Kalenderübersicht auf Wochen ändern und umgekehrt
- Die Ampelkalkulation wird für 20 Wochen vorgenommen, bei Übersee-Lieferanten sind es 52 Wochen





#### 3. Erfassung von Kapazitäten in AX4



#### h) Flexibilitätskennzahlen

Version 3.0 gültig ab Sep 2022

Abfrage Flexibilitätskennzahlen	
Werden mit dieser Anlage / Montagelinie/ Werkzeug auch andere Kunden bedient?:	
Zukauf Vormaterial von neuen Lieferanten:	
Vorlauffertigung:	
Schichtverlängerung von x auf y Stunden:	
Wochenendarbeit (von x auf y Schichten):	
Einsatz zusätzlicher interner Mitarbeiter:	
Einsatz Leiharbeiter:	
Pausendurchlauf:	
Nacharbeit von qualitätskritischen Teilen:	
Priorisierung DEUTZ AG zu Lasten anderer Kunden:	
Taktzeitreduzierung:	
Ausdünnung Pipeline Vormaterial:	
Ausdünnung Pipeline Fertigmaterial:	
Sonstiges:	

#### Flexibilitätskennzahlen

- Bitte bestätigen Sie hier per Klick die Fragen zur Flexibilität
- Im Feld "Sonstiges" können Sie weitere wichtige Informationen zu der Engpassmaschine hinterlegen

© DEUTZ AG

- Hinweis zum Feld "Sonstiges": Keine Sonderzeichen verwenden (!,?,;,#,\*,< oder >,=)
- Limitiert auf 80 Zeichen, f
  ür ausf
  ührliche Informationen an <u>bkm.de@deutz.com</u> wenden



3. Erfassung von Kapazitäten in AX4

- i) Kommentarfeld:
- Es kann in AX4 auch Informationen für Interne Kommunikation hinterlegt werden
  - Z.B. für einen Vertreter oder zur Erörterung der Maschinenbezeichung
- Hierfür die Kommentarfunktion in der Maschinenübersicht nutzen

Ampel	AX4 Nr.	Maschinenbezeichnung	Erstellungsdatum	Änd.Datum	Status Letztes Bestätigungsdatum		Kommentare Datum des letzten Kommentars
۲	7334110	test121121	26.02.2015	07.06.2022 12:15	Freigegeben 		Ţ.







# 4. Speichern und Freigabe neuer Maschinen

4. Speichern und Freigabe von Kapazitäten neuer Maschinen



• Das Speichern der Eingabe erfolgt am Ende der Seite über den Button:



• WICHTIG: Die Informationen werden erst nach der Betätigung des Freigabe-Buttons an die DEUTZ AG transferiert



 Hinweis: Die Aktualisierung der Kapazitäten (alle 4 Monate) der entsprechenden Engpassmaschinen / Fertigungslinien / Werkzeuge erfolgt erst über den Freigabe Button





# 5. Fehler bei Freigaben neuer Maschinen

5. Fehler bei Freigabe von neuen Maschinen

- Mögliche Fehlerquellen und was dabei zu tun ist (i)
  - Zu der Teilenummer liegt kein Lieferabruf vor → bitte trotzdem "Behalten und freigeben", da in Zukunft vielleicht noch Lieferabrufe folgen
  - Beispiel:

Warnung			×
Achtung! Für folgende Materialnr.	existiert kein aktueller 11223344	Lieferabruf: 01171951,	
Artikel können nicht von der aktuellen Maschine	gelöscht werden, da sie nach	dieser Operation 0 Artikel hat	
	🖉 Bearbeiten	👙 Behalten und freigeben	
			-





#### 5. Fehler bei Freigabe von neuen Maschinen

Mögliche Fehlerquellen und was dabei zu tun ist (ii)

#### **Doppelte Teilenummern in Maschinen:**

 Bitte auf "Zurück zur Bearbeitung" und Teilenummer entweder aus der aktuellen Maschine oder der anderen Maschine, wo die Teilenummer bereits zugeordnet ist, löschen

#### Beispiel:

Andere Maschine AX4 id And	en duplizierte Artik	el			
	lerer Rechnername	Art-Nr.	Menge der Artikel	Artikel entfernen aus	
53207135	Test_3	01171951	1	Aktuell	Nach dieser Operation wird die Anzahl der Artikel auf dieser Maschine 0 sein. Dies ist nicht erlaubt. Bitte ändern Sie eine der Optionen
53249861	TINC0166219	01171951	2	Aktuell     Andere	
i6367251 I	Filip's machine	04517098	1	<ul> <li>Aktuell</li> <li>Andere</li> </ul>	



5. Fehler bei Freigabe von neuen Maschinen

- Mögliche Fehlerquellen und was dabei zu tun ist (iii)
  - AX4 Fehler allgemein → bitte an <u>bkm.de@deutz.com</u> wenden!
  - Beispiel :

	×
Es ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie den Suppo	ort.
🕿 Details verbergen	Schließen







# 6. Maschinenübersicht

#### 6. Maschinenübersicht



• Über den Reiter "Kapazität" und "Maschinenübersicht" können Sie Ihre erstellten und freigegebenen Maschinen einsehen



Die Übersicht kann nach Kriterien, wie "Neu", "Überfällig" oder nach den Ampeln gefiltert werden



- Mit Klick auf "Standard" beim jeweils ausgewählten Reiter können Sie diesen als Standardansicht festlegen
- Mit Klick "<<Nach links / Nach rechts>>" können Sie die entsprechenden Reiter so bewegen und anordnen, wie Sie es bevorzugen



#### Handbuch zur Kapazitätserfassung in AX4 6. Maschinenübersicht

Die automatisch generierten Ampeln werden zu jeder Maschine links angezeigt

Ampel	AX4 Nr.	Maschinenbezeichnung	Erstellungsdatum	Änd.Datum	Status Letztes Bestätigungsdatum		Kommentare Datum des letzten Kommentars
۲	63479192	Test2022	03.01.2022	03.01.2022 10:10	Update erforderlich O3.01.2022 10:10		
۲	66367251	Filip's machine	06.04.2022	05.07.2022 15:28	Freigegeben ① 05.07.2022 15:28		
	66891823	Filip Machine 2	26.04.2022	26.04.2022 15:49	Neu		

- Der Status der Maschine wird mit runden Symbolen in Schwarz (Update erforderlich), Weiß (Freigegeben) und Blau (Neu) dargestellt
- Update erforderlich: Die Maschine bzw. die Kapazität muss aktualisiert werden (nach 4 Monaten)  $\rightarrow \mathbb{Z}$  Bearbeiten
- Freigegeben: Die Maschine bzw. Kapazität ist aktuell (4 Monate)
- Neu: Die Maschine ist erstellt und gespeichert, <u>ABER</u> noch nicht freigegeben  $\rightarrow \mathbb{Z}$  Bearbeiten







## 7. Löschen einer Maschine

#### 7. Löschen einer Maschine

• In der Maschinenübersicht bei der entsprechenden Maschinen einen Haken setzen



 Hinweis: Die Maschine ist anschließend nicht mehr reaktivierbar – bei einem versehentlichen Löschen muss neu angelegt werden







# 8. Update von Kapazitäten Teil 1 - manuell -

8. Update von Kapazitäten Teil 1 - manuell -



In der Maschinenübersicht auf *in klicken, um die Maschine bzw. die Kapazitätsinformationen ggf. zu bearbeiten und freizugeben*

• 63479192 Test2022       03.01.2022       03.01.2022 10:10       • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ampel	AX4 Nr.	Maschinenbezeichnung	Erstellungsdatum	Änd.Datum	Status Letztes Bestätigungsdatum		Kommentare Datum des letzten Kommentars
<ul> <li></li></ul>	۲	63479192	Test2022	03.01.2022	03.01.2022 10:10	Update erforderlich O3.01.2022 10:10		0
66891823         Filip Machine 2         26.04.2022         26.04.2022 15:49         Image: Control of the second seco	۲	66367251	Filip's machine	06.04.2022	05.07.2022 15:28	Freigegeben ⓒ 05.07.2022 15:28		Q
	۲	66891823	Filip Machine 2	26.04.2022	26.04.2022 15:49	Neu	Ž	0 V



8. Update von Kapazitäten Teil 1 - manuell -

azitatsaninay																			
AX4 i	63479193	2																	
Lieferan	t:																		
Name der Maschi	Test2022																		
e																			
Art-Nr. 1 (+) Artikel	Artikel N 12345678 Nr hinzufüger	r. A	rtikel Nam	•	°														
Ausgewahn	Artikel hochla	den				_													
räume																			
räume Für den Fall	dass ein	e Teilen	ummer f	ür die He	stellung	) auf ve	erschied	denen N	Maschi	nen be	arbeite	t wird,	geben	Sie bit	te nur d	die Eng	passm	aschine	e an.
räume Für den Fall Zeitpo	, dass ein riode	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. (1	ummer f apazität nur Deutz)	ür die Hei Maxima Stk./W	rstellung Il-Kapazitä o. (nur Dec	auf ve t utz)	Aktuelle I Schichter	denen M Kapazität n/Wo.	Maschi t	nen be <sup>Maximal</sup> Schichte	arbeite -Kapaziti n/Wo.	t wird, <sup>it</sup>	geben Ramp up Wochen	Sie bit +15% (	te nur d	die Eng Ramp u Wochen	passm p +30% ( )	aschin (in	e an.
räume Für den Fall Zeitpe (1) 30.05	, dass ein riode 2022 🕅	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. († 100.00	ummer f apazität nur Deutz)	ür die Her Maxima Stk./W 420.00	rstellung Il-Kapazitä o. (nur Dei	j auf ve t utz)	Aktuelle 1 Schichter	denen N Kapazitäl n/Wo.	Maschi t	Maximal Schichte	arbeite -Kapaziti n/Wo.	t wird,	geben Ramp up Wochen 20.00	Sie bit +15% ( )	te nur (	Ramp u Wochen 23.00	passm p +30% ( )	aschin(	e an.
räume Für den Fall Zeitpe 1 30.05	dass ein riode 2022 📺 🛛 zufügen	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. (n 100.00	ummer f apazität nur Deutz) gewählte Po	ür die Hen Maximi Stk./W 420.00	rstellung Il-Kapazitä o. (nur Dec	ı auf ve t utz)	Aktuelle I Schichter 10.0	denen M Kapazitäi n/Wo.	Maschi t	nen be Maximal Schichte	arbeite -Kapaziti n/Wo.	t wird,	geben Ramp up Wochen 20.00	Sie bit( ) +15% (	in	Ramp u Wochen 23.00	p +30% ( )	aschin(	e an.
Für den Fall Zeitpe 1 30.05 Position hir leich Lieferpla	, dass ein riode 2022 📷 🛛 zufügen neinteilur	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. (1 100.00 Aus ngen vs.	ummer f apazität nur Deutz) gewählte Po Max. Kaj	ür die Her Maximi Stk./W 420.00 sitionen entfe	rstellung Il-Kapazitä o. (nur Deu nen	ı auf ve t utz)	Aktuelle Schichter	denen M Kapazitäi n/Wo.	Maschi t	nen be Maximal Schichte	arbeite -Kapaziti n/Wo.	t wird, <sup>št</sup>	geben Ramp up Wochen 20.00	Sie bit( ) +15% (	te nur (	die Eng Ramp u Wochen 23.00	p +30% ( )	aschine (in	e an.
Für den Fall Zeitpe 30.05 Position hir leich Lieferpla Simultation Abgl	dass ein riode 2022 ())) ( zufügen neinteilur eich	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. () 100.00 () Aus ngen vs.	ummer f apazītāt hur Deutz) gewāhlte Po Max. Kaj	ür die Hen Maximu Stk./W 420.00 sitionen entfe Dazität	rstellung Il-Kapazitä o. (nur Deu nen	t auf ve atz)	Aktuelle   Schichter 10.0	denen M Kapazitäi n/Wo.	Maschi	nen be Maximal Schichte 12.0	arbeite -Kapaziti n/Wo.	t wird,	geben Ramp up Wochen 20.00	Sie bit	in	die Eng Ramp u Wochen 23.00	p +30% (	(in	e an.
rtäume Für den Fall Zeitpe 1 30.05 Position hir leich Lieferpla Simultation Abgl	dass ein riode 2022 😁 🛛 zufügen neinteilur sich	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. (1 100.00	ummer f apazität nur Deutz) gewählte Po Max. Kaj alation für 30/22 31/	ür die Hen Maximu Stk./W 420.00 sitionen entfe Dazität 20 Kalenderv 22 32/22	rstellung II-Kapazitä o. (nur Deu nen voche vorg 33/22	enomme	Aktuelle I Schichter 10.0	denen № Kapazitäi n/Wo.	Maschin t 37/22	nen be Maximal Schichte 12.0	-Kapaziti n/Wo.	t wird, st	geben Ramp up Wochen 20.00 Monat	Sie bitt	te nur (	die Eng Ramp u Wochen 23.00	p +30% ( )	46/22	e an.
Für den Fall Zeitpe 1 30.05 Position hir Ileich Lieferpla Simultation Abgl	riode 2022 () () zufügen neinteilur sich 28/22 1200	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. (j 100.00 m Aus Auspelkalku 29/22	ummer f apazität nur Deutz) gewählte Po Max. Kaj alation für : 30/22 31/	ür die Hen Maximus Stk./W 420.00 sitionen entfe Dazität 20 Kalenderv 22 32/22 0 0 0	nen voche vorg 33/22	enomme 34/22	Aktuelle Schichter 10.0 m. 35/22	denen M Kapazitäi n/Wo.	Maschin t 37/22 1200	nen be Maximal Schichte 12.0 38/22 0	-Kapaziti n/Wo. 39/22	t wird, ät 40/22 0	geben Ramp up Wochen 20.00 Monat 41/22 0	Sie bitt +15% ( +15% ( 42/22 0	te nur ( in 43/22 0	die Eng Ramp u 23.00 23.00	45/22	46/22 0	e an.
Für den Fall Zeitpe 30.05 Position hir Position hir Ileich Lieferpla Simultation Abgl Einteilung Einteilung	dass ein riode 2022	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. (r 100.00 m Aus Auspelkalko 29/22 0 420	ummer f apazität nur Deutz) gewählte Po Max. Kaj alation für 30/22 31, 0	ür die Hen Maximus Stk./w 420.00 sitionen entfe Dazität 20 Kalenderv 22 32/22 0 0 20 420	rstellung II-Kapazitä II-Kapazita II-Kapaz	a auf ve t enomme 34/22 0 420	Aktuelle   Schichter 10.0 m. 35/22 0 420	denen M Kapazitär n/Wo.	Maschi t 37/22 1200 420	nen be Maximal Schichte 12.0 38/22 0 420	arbeite -Kapaziti n/Wo. 39/22 0	t wird, st 40/22 0 420	geben Ramp up Wochen 20.00 Monat 41/22 0	Sie bitt +15% ( +15% ( 42/22 0 42/22	43/22 0	die Eng Ramp u Vochen 23.00 44/22 1200 420	45/22 0	aschin (in 46/22 0 420	e an.
Für den Fall Zeitpe 30.05 Position hir Heich Lieferpla Simultation Abgi Einteilung tät ierter Bestand	dass ein           riode           2022           202           meinteilur           28/22           1200           420           -780	e Teilen Aktuelle K Stk/Wo. (r 100.00	ummer f apazität uur Deutz) gewählte Po Max. Kaj alation für 00/22 31/ 0 420 4 60 4	ür die Hei           Maximus           Stk./w           420.00           sitionen entfe           Dazität           20 Kalenderv           21 32/22           0         0           20 420           80 900	rstellung II-Kapazitä o. (nur Dec men voche vorg 33/22 0 420 1320	a auf ve t t tz) enomme 34/22 0 420 1740	erschied Schichter 10.0 an. 35/22 0 420 2160	36/22 0 420 2580	Maschi t 37/22 1200 420 1800	nen be Schichte 12.0 38/22 0 420 2220	arbeite -Kapaziti -Mwo. 39/22 0 420 2640	t wird, it 40/22 0 420 3060	geben Ramp up Wochen 20.00 Monat 41/22 0 420 3480	Sie bitt +15% ( 42/22 0 420 3900	te nur d in 43/22 0 420 4320	Ramp u           Ramp v           23.00           23.00           44/22           1200           420           3540	p +30% l + 30% l 45/22 0 420 3960	<b>aschin</b> (in 46/22 0 420 4380	e an. S 47/22 0 4800

- Teilenummer(n), Kapazität und Zeitperiode(n) können geändert werden
- Im unteren Teil ist die selbe Tabelle, wie auch zuvor beim Erstellen zu sehen
- Daher selbes Vorgehen:
- Mit dem Button "Simulation Abgleich" die passende Kapazität ermitteln bis die Ampel grün zeigt



8. Update von Kapazitäten Teil 1 - manuell -

• Nach Bearbeitung auf:

Dann auf:

 Hier können die Flexibilitätskennzahlen nochmal angepasst werden:

auf:	→ Nächster Schritt	
	Abfrage Flexibilitätskennzahlen	
xibilitätskennzahlen	Werden mit dieser Anlage / Montagelinie/ Werkzeug auch andere Kunden bedient?:	
wordon	Zukauf Vormaterial von neuen Lieferanten:	- 81
. werden.	Vorlauffertigung:	
	Schichtverlängerung von x auf y Stunden:	
	Wochenendarbeit (von x auf y Schichten):	
	Einsatz zusätzlicher interner Mitarbeiter:	
	Einsatz Leiharbeiter:	
	Pausendurchlauf:	
	Nacharbeit von qualitätskritischen Teilen:	
	Priorisierung DEUTZ AG zu Lasten anderer Kunden:	
	Taktzeitreduzierung:	
	Ausdünnung Pipeline Vormaterial:	
	Ausdunnung Pipeline Fertigmatenal:	
Eingabe bestätigen	Und zuletzt auf:	

• WICHTIG: Die Informationen werden erst nach der Betätigung des Freigabe-Buttons an die DEUTZ AG transferiert





# 9. Update von Kapazitäten Teil 2 - durch Reminder -

9. Update von Kapazitäten Teil 2 - durch Reminder -



- Nach 4 Monaten wird ein Reminder via <u>noreply@ax4.com</u> an die hinterlegte Mailadresse verschickt
- Die Kapazitäten aller Maschinen können mit dem blauen Button (siehe Screenshot) automatisiert aktualisiert werden. Es muss sich also nicht manuell bei AX4 eingeloggt und die Maschinen über den Bearbeitungsbutton freigegeben werden

Dear Sir or Madam, with our periodical inquiry w	e would like to request you to check your capacities. If there are changes at your site please adjust your capacities latest in the next 5 workingdays
Link for AX4 log-in: <u>https://w</u> Username: <b>bkm03404795</b>	ww.ax4.com/ax4/
Number of material numl	pers that are not assigned to a machine = <b>2</b>
Current status of all traffi	c lights:
=5	• =1
Machines overdue:	
If the ca Automatic updatin	pacity remains the same: g capacity of all mentioned overdue machines
ATTENTION: all red traffi	c light machines remain red even after automatic update.
-	

• Hinweis: Bei roten Ampeln in Ihren Maschinen führen Sie bitte Schritt 6 Teil 1 durch





## **10. Weiteres**

**10. Weiteres - Download Handbuch** 



 Die Handbücher sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch im Bereich "Downloads" hinterlegt und können auch jederzeit heruntergeladen werden



Dateien d	ownloaden
ID	Dateiname
7528	Handbook AX4.ppsx
7529	Handbuch AX4.ppsx



#### **10. Weiteres - Neuer Nutzer**



 Im Bereich "Benutzer verwalten" können zudem weitere Kollegen in AX4 für die Kapazitätserfassung hinterlegt und verwaltet werden.





#### 10. Weiteres - Single Sign On (SSO)



• Für ein Single Sign On zum Switch zwischen Label/Lieferplan und Kapazität bitte an <u>bkm.de@deutz.com</u> wenden

SIEMEN	Surname Dispo	late: 15.07.2022 12:39   Version: 22.7.3   Session: 00:19:00   🕞 Logout	λ	Name BKM Datum: 15.07.2022 12:37 Version: 22.7.3 Sitzung: 00:13:20	ł.
AX4 - The Digital Supply	Chain				L
Orders Shipmen	ts Administration Help		Kapazitäten Verwaltung Hilfe		
		Surname: A SSO	Date: 15.07.2022 12:44 Version: 22.7.3	Session: 00:18:40 Cogout	
		Switch user Main user: BKM Available users: Dispo (i) Save your changes before switching users Login Cancel			
41	Version 3.0 gültig ab Sep 2022	Rückfragen? bkm.de@deutz.com		© DEUTZ AG	

**10. Weiteres - Fragen** 

Haben Sie weitere Fragen?

Dann, kontaktieren Sie bitte:

bkm.de@deutz.com









# Vielen Dank!

DEUTZ AG Ottostr. 1 51149 Köln Telefon: +49 (0) 221 822-0 Fax: +49 (0) 221 822-3525 E-Mail: info@deutz.com www.deutz.com

Abteilung: VO-SB E-Mail: **bkm.de@deutz.com**